



Anbauanleitung

Produktgruppe: Sportstabilisator – **Anti-Roll-Kit**/Hinterachse
Fahrzeughersteller und Modell: BMW E 46, alle
Teilenummer: 20 66 320 HA
Erstellt am:

Montagebild:



- Fahrzeug auf Montage-Grube stellen oder auf Hebebühne anheben, um ein einwandfreies Arbeiten unter dem Fahrzeug zu gewährleisten. Räder ggf. entfernen
- Ausbau des Serienstabilisators:
 - Mittellager, links und rechts, durch je 1 Schraube (SW13) lösen.
 - Schellenhalter aus Halterung hebeln und entfernen.
 - Gesamte Querlenker-Stütze am Seitenschenkel des Stabilisators, links und rechts, an der Querlenkerbefestigung lösen.
 - Stabilisator mit Halter und Stütze heraushebeln.
 - Serienanlenkstütze vom Serienstabilisator mit Abziehwerkzeug abziehen und an gleicher Stelle beim **Anti-Roll-Kit** wieder aufschieben
 - (ACHTUNG; kein Schmiermittel für diese Endenbefestigung einsetzen, sondern Seifenlauge).

- Einbau des **Anti-Roll-Kit**:
 - Beigefügtes Lager 20 21.3.100 mit Gleitmittel versehen.
 - Beigefügtes Kunststoff-Mittellager 20 21.3.100 an Stelle, wie beim ausgebauten Teil, ca. 20 mm von der Abbiegekante des Stabilisators in Richtung Mitte, plazieren.
 - Abmontierte Serien-Querlenkerstütze, links und rechts, am **Anti-Roll-Kit** (im Bereich der Endenandrehung) aufstecken (ACHTUNG; kein Schmiermittel für diese Endenbefestigung einsetzen, sondern Seifenlauge).
 - **Anti-Roll-Kit** wie beim Serienstabilisator einlegen und positionieren.
 - Mittellager, links und rechts, 20 21.3.100 an den Serienbefestigungspunkten positionieren und mit den Serienschellen befestigen.
 - Anlenkpunkte am Seitenschenkel des Stabilisators, links und rechts, inkl. aufgesteckter Querlenkerstütze (Serienteil) am oberen Querlenker wieder mit Schrauben M8 montieren.
- Dringend nach Einbau alle Befestigungsschrauben des Stabilisators nachziehen.
 - Anzugsmomente der Seitenbefestigung: 80 Nm
 - Anzugsmomente der Schellenbefestigung: 50 Nm

Der Umbau des **Anti-Roll-Kit** in das Fahrzeug, sollte grundsätzlich in einer Fachwerkstatt erfolgen!

Teileliste:

Position	Anzahl	Bezeichnung	Teilenummer
01.	1	Vorderachsstabilisator	20 66 320 HA
02.	2	Kunststofflager - VA	20 21.3.100
03.		Serienteile wieder verwenden, ggf. aus Ersatzteilgeschäft erneuern !	

Stand: 25. Jan. 99

Änderungen vorbehalten!